
Bauanleitung für Brücke 1 und 2

Erst lesen und dann bauen

Für den Zusammenbau der Brücken empfehlen wir 2-Komponentenkleber 2-5 Min. Falls Farbe abkratzt, kein Problem einfach mit etwas Rostfarbe kaschieren.

Brücke 1 (mit Geländer):

Den Hauptträger mit den Verstrebungen nach unten in die Brückenköpfe mittig einlegen. Das Ganze am Brückenkopf verkleben.

Die großen Holzbretter mit den Bohlen am Brückenkopf aussen bündig aufkleben. Ein Gleis (Arnold/Roco/Trix) muss sich einschieben lassen.

Das Geländer ist am schwersten. Zeit lassen.

Als erstes die 2 äusseren Befestigungen (lang) an den Aussparungen einkleben. Mit eingesteckten Draht auf Ausrichtung achten. Erst wenn der Kleber ausgehärtet ist. (2-5 Std !) weiterbauen. Es werden nun auf die 2 Drähte, 2 lange und 2 kurze Befestigungen aufgeschoben. Die Langen in die Aussparungen und die Kurzen auf die 4. Bohle von aussen aufkleben. Auf Ausrichtung achten. Danach kann die andere Seite gebaut werden. Zum Schluss die Drahtenden um 45 Grad abbiegen und ablängen. Die großen Holzbretter in die Mitte des Gleises einlegen.



Brücke 2:

Den Hauptträger mit den Verstrebungen nach unten in die Brückenköpfe mittig einlegen. Die 2 Seitenteile haben an der Unterseite aussen 2 Erhöhungen. Diese liegen auf den Brückenköpfen auf. Das ganze am Brückenkopf verkleben.

Die großen Holzbretter in die Mitte des Gleises einlegen. Die schmalen Bretter außen auf die Gleisbohlen, neben der Schienenbefestigung (mit Alleskleber lassen sich die Bretter wieder lösen).

Marks Klein-Kunst

Draisendorf 27
95194 Regnitzlosau
www.markskleinkunst.de



Tel: 09283/3210
Fax: 09283/3231
