

Einbauanleitung für kleine Wandlampe

Achtung: die Lampe niemals ohne Widerstand betreiben, sofortige Zerstörung derselben.

*Damit die kleine Wandlampe ihre **Filigranität** behält und nicht das Befestigungsloch die Lampe übertrumpft, wird sie ohne angelöteten Widerstand ausgeliefert.*

Bohren Sie ein Loch von 1.0 mm und stecken Sie dann das Kabel durch die Öffnung. Befestigen Sie die Lampe mit einen Tropfen Kleber von innen.

Anschluss des Widerstandes an das Kabel.

Man lötet den Widerstand an das Kabel (Schrumpfschlauch vorher aufstecken), oder man wickelt das verzinnte Drahtende an den Widerstand und verklebt ihn, oder man benutzt eine Lüsterklemme oder Muffe.

Anbringungstips:

Bei Güterschuppen, Bahnhofs- und Verwaltungsgebäuden über die Türen. In engen Strassenzügen oder im Hinterhof in die Ecken. Bei Toreinfahrten...

Für 16 V Wechselstrom geeignet.

MKK

Draisendorf 27
95194 Regnitzlosau
www.markskleinkunst.de



Tel: 09283/3210
Fax: 09283/3231